



BOLARIS



Manuel d'utilisation

Modèle : Enceinte Bolaris Bluetooth IP67 16 W
Modèle Parma

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS / Textile / Silicone / PCB
- **Version Bluetooth** : 5.4
- **Puissance (RMS)** : 16 W (8 W x 2)
- **Impédance** : 3,6 ohms +/- 15 %
- **Sensibilité** : 85 +/- 2 dB
- **Nombre de haut-parleurs** : 2
- **Diamètre des haut-parleurs** : 52 mm
- **Réponse en fréquence dynamique (Hz)** : 120 Hz - 20 kHz
- **Capacité de la batterie** : 3000 mAh - 3,7 V
- **Autonomie** : Jusqu'à 10 h (avec volume à 50 %)
- **Autonomie** : Jusqu'à 4 h (avec volume à 100 %)
- **Temps de chargement** : 4 - 5 h
- **Interface de chargement** : USB-C
- **Entrée AUX - jack 3,5 mm**
- **Interface USB**
- **Interface MicroSD**
- **Effets lumineux LED (5 modes)**
- **Niveau d'Étanchéité** : IP67

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Ne pas déplacer régulièrement et ne pas secouer.
- Ne pas déplacer sans avoir débranché le produit.
- Ne pas laisser le produit branché les jours d'orage ou lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant longtemps.
- Ne pas laisser le son trop fort sous risque d'endommager l'audition.
- Ne pas laisser à portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT

Jumelage

Appuyez sur le bouton Power pendant environ 3 secondes pour allumer le produit. Dirigez-vous dans les options bluetooth de votre téléphone et connectez votre enceinte (PARMA).

A l'allumage, l'enceinte passe automatiquement en mode Bluetooth.

Bouton Power :

Maintien : Allumer/éteindre le produit

Appui : Bluetooth>Aux>USB>Carte MicroSD

Double appui : Entrer/sortir TWS mode

Bouton + :

Appui : volume +

Maintien : chanson suivante

Bouton - :

Appui : volume -

Maintien : chanson précédente

Bouton Pause/Phone (en forme de flèche) :

Appui : Pause (raccrocher pendant appel)

Maintien pendant appel : rejeter l'appel

Maintien : assistant vocal

Double appui : rappeler dernier appel

Bouton Lumière :

Appui : modifie la lumière

Maintien 2 secondes : déconnecter le bluetooth

Maintien 5 secondes : réinitialiser le bluetooth



BOLARIS

Copyright Bolaris. All rights reserved.
JG FASHION - 38110 DOLOMIEU - FRANCE
www.bolaris.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*