



Manuel d'utilisation

Modèle : Enceinte Bolaris Bluetooth IP67 30 W Modèle Roma

À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

CARACTÉRISTIQUES

- Composition: ABS / Textile / Silicone / PCB
- Version Bluetooth: 5.4
- Puissance (RMS): 30 W (15 W x 2)
- Impédance : 4 ohms +/- 7 %
- Sensibilité: 80 dB +/- 3 dB
- Nombre de haut-parleurs : 2
- Diamètre des haut-parleurs : 58 mm
- Réponse en fréquence dynamique (Hz) : 120 Hz 20 kHz
- Capacité de la batterie : 3500 mAh 7,4 V
- Autonomie: Jusqu'à 15 h (avec volume à 50 %)
- Autonomie: Jusqu'à 3 h (avec volume à 100 %)
- Temps de chargement : 4 5 h
- Interface de chargement : USB-C
- Entrée AUX jack 3,5 mm
- Interface USB
- Interface MicroSD
- Effets lumineux LED (5 modes)
- Niveau d'Étanchéité: IP67

INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Ne pas déplacer régulièrement et ne pas secouer.
- Ne pas déplacer sans avoir débranché le produit.
- Ne pas laisser le produit branché les jours d'orage ou lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant longtemps.
- Ne pas laisser le son trop fort sous risque d'endommager l'audition.
- Ne pas laisser à portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT

<u>Jumelage</u>

Appuyez sur le bouton Power pendant environ 3 secondes pour allumer le produit. Dirigez-vous dans les options bluetooth de votre téléphone et connectez votre enceinte (ROMA).

A l'allumage, l'enceinte passe automatiquement en mode Bluetooth

Bouton Power:

Allumer/éteindre le produit Appuyez pour modifier la lumière

Bouton +:

Appui : volume +

Maintien: chanson suivante

Bouton -:

Appui : volume -

Maintien : chanson précédente

Bouton Pause/Phone (en forme de flèche) :

Appui : Pause (raccrocher pendant appel)
Maintien pendant appel : rejeter l'appel

Maintien: assistant vocal

Double appui : rappeler dernier appel

Appui: Bluetooth>Aux>USB>Carte MicroSD Maintien 2 secondes: déconnecter le bluetooth Maintien 5 secondes: réinitialiser le bluetooth Double appui: Entrer/sortir TWS mode

Bouton Mode:



Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine. Imported by JG FASHION SARL, Made in China.











Merci de recycler cet emballage! Please recycle the package. Thanks!