



BOLARIS



Manuel d'utilisation

Modèle : Écouteurs TWS Bolaris LCD Bluetooth
5.4
Madrid

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS / PCB
- **Version Bluetooth** : 5.4
- **Distance de fonctionnement** : 10 m
- **Fréquence** : 20 Hz - 20 KHz
- **Diamètre haut-parleurs** : 13 mm
- **Puissance maximale** : 10 mW
- **Impédance** : 29 ohms
- **Sensibilité** : 118 dB
- **Autonomie** : Environ 5 heures
- **Temps de chargement** : Environ 1 heure
- **Capacité batterie écouteur** : 45 mAh
- **Capacité batterie étui** : 300 mAh
- **Microphone**
- **Écran LCD**
- **Interface** : USB-C
- **Assistant vocal**

INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Ne pas laisser le son trop fort sous risque d'endommager l'audition.
- Ne pas laisser à portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation du boîtier

Lors du premier démarrage, une animation et une musique de démarrage seront jouées.

Appuyez sur le bouton Power pour allumer le produit.

Paramètres de l'écran de verrouillage

Après avoir fait glisser pour déverrouiller l'appareil, maintenez l'écran d'accueil enfoncé pendant 3 secondes. L'écran de sélection du fond d'écran s'affiche.

Appuyez sur les boutons gauche et droite pour sélectionner le fond de l'accueil.

Restez sur l'image actuelle et cliquez dessus pour la sélectionner.

Égaliseur adaptatif

Remarque : Les écouteurs doivent être connectés au boîtier pour pouvoir être sélectionnés.

Vous pouvez activer ou désactiver l'égaliseur en appuyant sur le bouton dans le coin supérieur droit.

Vous pouvez sélectionner 7 effets sonores EO spécifiques via les boutons de l'écran d'affichage : POP, ROCK, CLASSIQUE, JAZZ, VOIX, DJ, DISC.

Réduction de bruit ANC

Remarque : Le traitement du son ambiant nécessite que les écouteurs soient connectés au récepteur avant de pouvoir être sélectionné.

Fonction audio spatiale

Remarque : Les écouteurs doivent être connectés au boîtier pour pouvoir être sélectionnés. Trois modes sont disponibles :

Lecture

Musique

Jeu

Sélection du style de l'interface de contrôle

Il y a trois modes de contrôle au total :

Mode par défaut (glissement gauche et droit)

Mode kaléidoscope

Mode engrenage

Après avoir sélectionné un mode, cliquez pour basculer entre les éléments.

Recherche des écouteurs

Les écouteurs ne peuvent être sélectionnés qu'après avoir été connectés au boîtier. Vous pouvez rechercher l'écouteur gauche (L) et l'écouteur droit (R).

Après avoir sélectionné L ou R, l'interface de réponse de recherche s'affiche (icône de rappel à utiliser lorsque les écouteurs ne sont pas sur les oreilles) pour éviter l'inconfort.

Lampe torche

Cliquez pour allumer la lampe de poche, elle s'affiche en blanc, puis cliquez pour passer au rouge, puis au jaune, puis au vert. Quatre couleurs en boucle. Balayez de gauche à droite pour quitter la boucle.

Photo

Les écouteurs ne peuvent être sélectionnés qu'après avoir été connectés au boîtier.

Les écouteurs se connectent à votre téléphone, activent l'appareil photo, puis le bouton du boîtier vous permet de contrôler votre téléphone pour prendre des photos.

Ecouteurs

Mise sous/hors tension

Maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes pour allumer (zone tactile sur chaque écouteur).

Maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes pour éteindre (zone tactile sur chaque écouteur).

Réglage du volume

Augmenter le volume : Trois pressions sur l'écouteur droit
Diminuer le volume : Trois pressions sur l'écouteur gauche

Changement de piste

Piste suivante : Double pression sur l'écouteur droit
Piste précédente : Double pression sur l'écouteur gauche

Lecture/Pause

Une pression sur l'écouteur gauche ou droit pour lire/mettre en pause la musique

Mode de réduction de bruit (ANC)

Appui long sur l'écouteur gauche pour basculer entre réduction de bruit, mode transparence et désactivation

Activation de l'assistant vocal

Appui long sur l'écouteur droit pour activer Siri

Gestion des appels entrants

Répondre/Raccrocher : Une pression pour répondre, puis une pression pendant l'appel pour raccrocher

Rejeter un appel : Appui long de 2 secondes sur l'écouteur gauche ou droit.



BOLARIS

Copyright Bolaris. All rights reserved.
JG FASHION - 38110 DOLOMIEU - FRANCE
www.bolaris.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*