



BOLARIS



Manuel d'utilisation

Modèle : Platine vinyle Bolaris Bluetooth 3 W
Modèle Rio

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : MDF / Acier / ABS / PU / PCB
- **Alimentation** : AC 100 - 240 V - 50 / 60 Hz
- **Puissance sonore (RMS)** : 90 dB - 6 W (2 x 1,5 W)
- **Version Bluetooth** : 5.0
- **Fréquence** : 150 Hz - 20 kHz
- **Platine portable**
- **Compatible disques 33, 45 et 78 tours**
- **Sortie audio RCA**
- **Sortie audio jack 3,5 mm**
- **AUX-IN**
- **Dimensions** : 345 x 255 x 110 mm
- **Poids** : 2600 gr
- **Certifié aux normes européennes**



■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Eteindre le produit et le débrancher s'il n'est pas/ne sera pas utilisé pendant longtemps.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation



- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Tourne-disque | 6. Clip bras de lecture |
| 2. Adaptateur 45 RPM | 7. Bras de lecture |
| 3. Lève-bras | 8. Stylet |
| 4. Vitesse | 14. Sortie volume |
| 5. Auto/Manuel | 15. Sortie DC5V |

Le bouton PH BT permet de sélectionner Phono (vinyle) ou Bluetooth. Veillez à être sur le bon canal lorsque vous écoutez de la musique.

Instructions avant utilisation

Avant de lancer une musique, branchez le câble fourni avec le produit sur une prise secteur (ce produit est normalement alimenté par DC100-240V).

Sortie audio

A l'aide d'un câble audio (non fourni), vous pouvez connecter ce produit sur une enceinte ou un ampli : Rouge sur R et blanc sur L.

Utilisation

Placez votre vinyle sur le tourne-disque. Vous pouvez sélectionner la vitesse à l'aide de l'interrupteur parmi 3 vitesses : 33/45/78.

Note : si vous utilisez un 45 tours, veuillez utiliser l'adaptateur 45 RPM inclus dans ce produit.

Retirez le cache du stylet et débloquez le bras de lecture. Levez le lève-bras, et dirigez le bras sur le bord du vinyle : le tourne-disque commence à tourner. Abaissez le lève-bras afin de faire descendre lentement le bras. La lecture devrait maintenant se faire.

Note : si AUTOSTOP est activé, la lecture s'arrêtera automatiquement dès que la dernière piste sera terminée.



BOLARIS

Copyright Bolaris. All rights reserved.
JG FASHION - 38110 DOLOMIEU - FRANCE
www.bolaris.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*