



BOLARIS



Manuel d'utilisation

Modèle : Baladeur cassettes Stéréo Auto-reverse
Bolaris
Modèle Kobe

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES


- **Composition** : ABS / PCB
- **Alimentation** : DC 3 V / Piles AA x 2
- **Dimensions** : 117 x 88 x 34 mm
- **Sortie audio jack 3,5 mm**
- **Auto-reverse**
- **Navigation playlist**
- **Stéréo**
- **Certifié aux normes européennes**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser le volume maximum pendant trop longtemps, cela peut provoquer des dommages.

UTILISATION DU PRODUIT



- 1/Eject : glisser pour ouvrir
- 2/Volume
- 3/Prise jack
- 4/Port Type-C
- 5/Lecture
- 6/Stop
- 7/FF/REW : permet d'avance ou rembobiner
- 8/DIR : sélectionne la direction de la bande
- 9/Lecture automatique : glisser vers la gauche pour que la bande lise automatiquement la deuxième face lorsque la première est terminée (autoreverse)
- 10/DC 3V
- 11/Pile 2x AA

Utilisation

Insérez deux piles AA pour faire fonctionner le produit.

Insérez une cassette et appuyez sur le bouton Lecture pour commencer l'écoute.

Appuyez sur DIR pour changer de face.

Mode Reverse

→ Lit une fois chaque face.

↔ Répète les deux faces.



BOLARIS

Copyright Bolaris. All rights reserved.
JG FASHION - 38110 DOLOMIEU - FRANCE
www.bolaris.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*