



**BOLARIS**



## **Manuel d'utilisation**

Modèle : Enceinte Bolaris Bluetooth 5.0 8 W  
Modèle Bronx

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : Bois / Alliage / PCB
- **Batterie** : 1200 mAh
- **Sensibilité** :  $\geq 70$  dB
- **Fréquence** : 60 Hz - 18 kHz
- **Autonomie en veille** : 120 h
- **Autonomie en écoute continue** : 5 h
- **Temps de charge** : 2 h
- **Microphone**
- **Bluetooth V5.0**
- **Distance de fonctionnement** : 10 m
- **Puissance (RMS)** : 8 W
- **Dimensions** : 209 x 104 x 97 mm
- **Emplacement carte MicroSD (jusqu'à 32 GB)**
- **Emplacement clé USB**
- **Sortie AUX**
- **Interface** : Micro-USB
- **Antenne FM**
- **Support smartphone**
- **Certifié aux normes européennes**


## ■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.


- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

# UTILISATION DU PRODUIT

## Présentation



- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. On/Off             | 6. AUX             |
| 2. Mode               | 7. Carte Micro SD  |
| 3. Play/Pause         | 8. Clé USB         |
| 4. Précédent/Volume - | 9. Microphone      |
| 5. Suivant/Volume +   | 10. Port de charge |



## Utilisation

Appuyez sur le bouton Play/Pause pendant environ 4 secondes. Le témoin bluetooth clignote. Dirigez-vous dans les options bluetooth de votre téléphone et connectez votre enceinte (BRONX). Si un mot de passe est requis, entrez «0000».

Appuyez deux fois sur le bouton Play/Pause pour changer de mode.

Pendant un appel, appuyez sur le bouton Play/Pause pour décrocher ou raccrocher, et deux fois sur le bouton pour refuser l'appel entrant.

## AUX

Lorsque le produit est allumé, branchez le cable dans le port AUX afin de passer automatiquement en mode AUX.

## USB

Insérez une clé USB dans le port prévu à cet effet afin d'écouter de la musique sauvegardée sur votre clé.

## Carte Micro SD

Insérez une carte Micro SD dans le port prévu à cet effet afin d'écouter de la musique sauvegardée sur votre carte mémoire.



# BOLARIS

Copyright Bolaris. All rights reserved.  
JG FASHION - 38110 DOLOMIEU - FRANCE  
[www.bolaris.eu](http://www.bolaris.eu)

*Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*